

Ajustar la configuración del modem GSM

Para poder escribir y recibir mensajes en formato de texto debe revisarse que la configuración del Módem GSM [LBGSMModem31](#) este como texto y no PDU.

Utilizar el comando AT+CMGF?

El modem regresara 2 posibles valores:

0: PDU mode

1: Text mode

Para cambiar de modo PDU a texto utilizar AT+CMGF=1

Guardar los ajustes con el comando AT+CSAS.